

地图查车操作说明

一. 安装: 用螺丝刀打开主机外壳, 插上电池插座, 主机立即自动开机工作。(最好先充电 3 小时)

二. 扫描并下载安装手机查车 >>



安卓手机/平板电脑

iPhone 手机/平板电脑 (iPhone 手机可在 APP Store 搜索 “Exlive 手机查车” 并下载安装手机查车软件)

如何登录手机查车

在手机界面点击 “手机查车” 进入用户登录界面, 在这里可以选择企业用户登录和个人用户登录

- >> 登录:
1. 选择个人用户
 2. 在第一行栏目输入: 203.86.8.201 (或者选择广东 064)
 3. 使用主机条码上的 11 位数卡号作为用户名, 密码一般默认为 6 个 0



三. 网页查车 >>

登陆查车网页: <http://203.86.8.201:89/mygpsonline>

选择个人用户

输入主机上的编号作为登陆账号

密码为 6 个 0

四. 短信设置: 用户可通过自己的手机编辑以下短信, 发送到主机标签上的卡号, 从而修改主机的定位时间间隔, 默认一天定位一次 (以开机时间点为准)

注意一定要用英文输入, 包括符号。 必须在插上电池开始的 10 分钟之内发送短信设置 (可拔下再插上电池), 如果主机已装在车上, 不需要插拔电池, 主机第二天唤醒的时候就能自动接收到短信。 主机收到短信指令后, 会回复确认短信到用户手机, 例如用户发送: *GP072,0000,300 设置实时定位。

模式	定位时间间隔	预计待机使用时长	改变时间间隔的短信指令
1级休眠	72小时 (每3天定位一次, 固定时间点)	3年	*GP073,0000,72
2级休眠	48小时 (每2天定位一次, 固定时间点)	2年	*GP073,0000,48
3级休眠	24小时 (每天定位一次, 固定时间点)	1年	*GP073,0000,24
不休眠	每小时定位一次	2个月	*GP073,0000,1
开启GPS追车模式	每5分钟定位一次	10天	*GP072,0000,300